

gorenje

קנקן להכנת קפה טורקי

דגם: TCM330B



סינודן סחר בע"מ
מקבוצת ח.י.
התע"ש 14 כפר סבא
טל': *6683

קבוצת ח.י.
חושבים יותר. עליך.



תוספת אזהרה לחוברת הפעלה

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

אנו מודים לכם על האמון שלכם
סינודן בע"מ מודה לכם על שרכשתם קנקן
להכנת קפה טורקי מתוצרת
חברת Gorenje.

מדריך הפעלה מפורט זה מסופק כדי
שהשימוש במוצר זה יהיה קל יותר.
ההוראות אמורות לאפשר לכם ללמוד את
המכשיר החדש שלכם מהר ככל שניתן.

ודאו שהמכשיר שקיבלתם לא ניזוק. אם
אתם מגלים נזק שנגרם בעת ההובלה,
אנא צרו קשר עם המוכר שממנו רכשתם
את המכשיר, או המחסן האזורי שממנו
הוא סופק. ניתן למצוא את מספר הטלפון
בחשבונית המכירה או בתעודת המשלוח.

הוראות לשימוש זמינות גם באתר
האינטרנט שלנו:

www.hye.co.il/Service&Support

או באתרי היצרן:

<http://www.gorenje.com>

<http://www.gorenjeplus.com>

במידה שתיתקלו בבעיות בהפעלה או
שתתגלה תקלה במכשיר, אנא פנו
למעבדת השירות הקרובה על פי הפירוט
הנמצא בכריכה האחורית של החוברת.

בברכה,

סינודן סחר בע"מ

הוראות הפעלה

2. הקנקן שלכם מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש בו למטרות מסחריות או תעשייתיות.
3. הרחיקו את הקנקן מהישג ידם של ילדים.
4. חברו את הקנקן לשקע מוארק בהארקה תקינה. להגנה על הקנקן שלכם, אל תשתמשו בכבל מאריך עם עובי מוליכים לא מתאים. בעת שימוש בכבל מאריך, הקפידו להשתמש בכבל עם תקע ובית תקע מוארקים ועובי מוליכים של לא פחות מ- 0.75 מ"מ².
5. אין למקם את קנקן הקפה מעל או ליד מקורות חום ישירים כגון תנור חימום או תנור בישול.
6. הניחו את הקנקן שלכם על משטח יציב וישר. אל תניחו אותו ליד קצה השולחן או השיש.
7. אל תאפשרו לכבל החשמל להיתלות מעבר לקצה שולחן או משטח עבודה וודאו שהוא לא במגע עם מכשירים אחרים.
8. הימנעו מכל פעולה שעלולה לגרום נזק לכבל החשמל ולתקע של הקנקן שלכם. אין



- 1 מחבר מתח
- 2 בסיס אספקת המתח
- 3 קנקן קפה ל- 3-4 ספלים (330 מ"ל)
- 4 נורית חיווי
- 5 ידית
- 6 מפסק הפעלה/כיבוי

חשוב

קראו בקפידה הוראות הפעלה אלו לפני השימוש במכשיר ושמרו אותן לעיון עתידי.

אזהרות

1. לפני חיבור הקנקן לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה הנתון בבסיס אספקת המתח תואם למתח רשת החשמל בארץ: 230V~50Hz. היצור והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף ורכוש כלשהם הנובעים מאי התאמה למתח החשמל הנתון.

- במקרה זה, כאשר המים מתחילים לרתוח, כבו את הקנקן באמצעות לחצן הכיבוי מכיוון שהקנקן שלכם לא כבה אוטומטית.
15. אם קנקן הקפה מופעל ללא כמות מספקת של מים בתוכו, תופעל מערכת הגנה מפני התחממות יתר ותנתק אותו מאספקת החשמל באופן אוטומטי. במקרים כאלה, הניחו למכשיר להתקרר לחלוטין לפני שתמלאו אותו שוב במים.
16. לעולם אל תטבלו את הקנקן, בסיס אספקת המתח שלו וכבל החשמל שלו במים או בכל נוזל אחר; אין לשטוף אותם במדיח כלים; אל תשתמשו בקנקן בחדר האמבטיה או בכל מקום אחר עם רטיבות ולחות אוויר גבוהה.
17. לעולם אל תשאירו את בסיס אספקת מתח החשמל ואת מחבר הקנקן שלכם רטובים. אם הם נרטבו, נתקו את הקנקן מרשת החשמל לפני שתנסו לייבש אותם, ואל תפעילו את הקנקן לפני שהם שהתייבשו לחלוטין.
18. בעת ניקוי הקנקן, שימו לב לקצוות החדים.

- לשאת את הקנקן באמצעות אחיזה בכבל החשמל. בעת ניתוק הקנקן מרשת החשמל, אחזו בתקע ולעולם אל תמשכו את כבל החשמל. לעולם אל תטפלו בקנקן שלכם מעבר לניקוי ותחזוקה. אל תפעילו את הקנקן שלכם אם הכבל או התקע שלו פגומים או פגומים או לא תקינים מכל סיבה שהיא. אל תנסו לתקן אותם בעצמכם. מסרו את הקנקן לבדיקה באחת מתחנות השירות המורשות (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
10. כאשר הקנקן אינו בשימוש או במהלך ניקוי, נתקו את הקנקן מרשת החשמל וודא שהוא התקרר לפני תחילת הניקוי.
11. השתמש בקנקן הקפה שלך רק עם בסיס אספקת המתח המקורי שלו. אל תניחו אותו על בבסיס של מכשיר אחר כלשהו.
12. בזמן מילוי מים בקנקן הקפה שלכם, הסירו את הקנקן מבסיס אספקת המתח שלו.
13. לאחר שתסיימו לבשל קפה, כבו את הקנקן ונתקו אותו מרשת החשמל.
14. תוכלו גם להשתמש בקנקן הקפה שלכם כקומקום.

19. אל תיגעו במשטחים החמים של הקנקן. אחזו אותו בידיית. 20. לפני כיבוי הקנקן, הסירו את הקנקן מבסיס אספקת המתח שלו.

21. מכשיר זה יכול להיות בשימוש ילדים מעל גיל 8 שנים, ועל ידי בני אדם עם יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע אם הם תחת השגחה או תודרכו לגבי שימוש בטוח במכשיר והם מבינים את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.

22. אל תאפשרו לילדים לשחק עם הקנקן.

23. אל תאפשרו לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה, אלא אם הם מעל גיל 8 ונמצאים תחת השגחה.

24. **קנקן הקפה אינו מיועד לחימום חלב.**

25. **זהירות: לעולם אל תמלאו את קנקן הקפה מעל לסימן מפלס הגובה המרבי Max מכיוון שקיימת סכנה מהתפרצות נוזל וקצף רותח מהזרבובית שעלולה לגרום לכוויות רציניות.**

26. מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים ודומים להם כגון:

- אזורי מטבחי צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות.

- חוות חקלאיות.

- על ידי לקוחות בבתי מלון, אכסניות וסביבות מגורים אחרות.

- סביבות מסוג לינה וארוחת בוקר.

27. מנעו דליפת נוזלים על המחבר בבסיס אספקת מתח ההפעלה.

28. משטח גוף החימום חשוף לחום שיורי לאחר השימוש.

שימוש בקנקן הקפה

1. חברו את ידית קנקן הקפה למקומה על קנקן הקפה.

2. נקו את גוף החימום של המים לפני השימוש בו בפעם הראשונה; ולאחר מכן, מלאו את הקנקן במים. הרתיחו את המים, ולאחר מכן, כבו את הקנקן.

3. שפכו את המים והמתינו עד שהקנקן יתקרר. במהלך תהליך זה, ודאו שהקנקן מלא במים עד למפלס הגובה המרבי Max.

4. לאחר הרחת מים, באופן טבעי מצטברות שאריות דמוי אבקה בתחתית הקנקן, בהתאם לדרגת קשיות המים. שאריות אלו אינן מהוות סכנה כלשהי לבריאות האדם.

5. אל תפעילו את קנקן הקפה שלכם ללא מים.

6. אם ברצונכם להרתיח שוב מים, המתינו 15-20 שניות לפני הפעלת הקנקן.

7. מלאו את קנקן הקפה בכמות המים הרצויה, עד ל- 300 מ"ל



--MAX--

- הנותר לכוסות.
4. אל תיגעו בחלק החם של הקנקן. אחזו אותו בידית.
8. לפני כיבוי הקנקן, הסירו אותו מבסיס אספקת המתח שלו.
9. תוכלו להשתמש בכמות שונה של קפה או סוכר לפי טעמכם האישי
10. המכשיר אינו מיועד לחימום חלב.
11. **זהירות: לעולם אל תמלאו את קנקן הקפה מעבר למפלס הגובה המרבי Max מכיוון שקפה חם מקציף או נוזלים אחרים (כגון חלב) עלולים לגלוש במהלך החימום.**

8. הניחו את קנקן הקפה על בסיס אספקת מתח החשמל.
9. כאשר אתם מפעילים את מפסק ההפעלה, נורית החיווי תואר והמים יתחילו להתחמם. כשהמים רותחים, העבירו את המפסק למצב "כבוי".
10. אל תיגע בחלק החם של הסיר. החזקו אותו בידית.
11. לפני כיבוי המכשיר, הסרו את הסיר מהבסיס החשמלי.

ניקוי

בעת ניקוי המכשיר, שימו לב לקצוות החדים.

לפני הניקוי, העבירו את מפסק ההפעלה/ כיבוי בקנקן הקפה שלכם למצב כבוי. נתקו את קנקן הקפה מרשת החשמל ואפשרו לו להתקרר.

שפכו את המים מהקנקן שלכם ונגבו את החלק החיצוני שלו במטלית יבשה או מעט לחה.

לעולם אל תטבלו את יחידת הבסיס והקנקן במים, ואל תשטפו אותם במדיח כלים. הימנעו משימוש בחומרי ניקוי שוחקים וכימיים (אקונומיקה נוזלית, חומצה הידרוכלורית וכו') לניקוי חלק כלשהו של קנקן הקפה.

הסרת אבנית:

הסרה מעת לעת של האבנית המצטברת בקנקן הקפה שלכם חשובה להיגיינה ולחסכון באנרגיה. סידן שבתוך המים יצטבר ויירשף על קנקן הקפה וייצור שכבה חומה על בסיס החימום. כתוצאה מכך תפחת היעילות של קנקן הקפה שלכם.

היווצרות קלה של אבנית ניתן להסיר בקלות באמצעות צחצוח (אל תשכחו לנתק את הקנקן לפני שאתם עושים זאת).

הכנת קפה:

1. תוכלו להשתמש בקנקן הקפה שלכם כדי להכין עד 3 או 4 כוסות קפה. הוסיפו כמות מספקת של מים קרים לקנקן הקפה שלכם, בהתאם למספר כוסות הקפה שאתם צריכים (עד 330 מ"ל, שמשפיק ל- 3 עד 4 אנשים).
2. אם תרצו להכין קפה עם רמת מתיקות בינונית לאדם אחד, השתמשו בכוס מים אחת, קוביית סוכר אחת וכפית אבקת קפה טורקי.
3. הניחו את הסיר (cezve) על בסיס אספקת המתח וכוונו את הכפתור לעוצמת החימום הרצויה, בהתאם לכמות הקפה שאתם מכינים.
4. בשלב זה, ערבבו את הקפה פעם או פעמיים.
5. כשהקפה התחיל לרתוח, כבו את הקומקום ושפכו מעט קפה לכוסות (לקצף).
6. החזירו את הקנקן לבסיס אספקת מתח החשמל וחממו אותו שוב. כשהקפה מתחיל לרתוח שוב, מזגו את הקפה

ניתן להשתמש במסירי אבנית למכשירי חשמל ביתיים או בתמיסת חומץ לבן.

כדי לנקות את קנקן הקפה שלכם עם תכשיר להסרת אבנית: הרתיחו מעט מים בקנקן הקפה; לאחר מכן, הוסיפו את התכשיר להסרת אבנית למים הרותחים וערבבו. המתינו מספר דקות, הרתיחו עוד 2-3 דקות, רוקנו את קנקן הקפה ושטפו אותו 2-3 פעמים במים נקיים.

לניקוי עם חומץ לבן: מלאו את קנקן הקפה בתמיסת חומץ לבן והמתינו שעה אחת. לאחר מכן, שפכו את החומץ ושטפו את קנקן הקפה 2-3 פעמים במים נקיים.

לניקוי עם חומצת לימון: הרתיחו 200 מ"ל מים בקנקן הקפה; לאחר מכן, הוסיפו 25 ג' חומצת לימון והמתינו 15 דקות. לאחר מכן, רוקנו את קנקן הקפה ושטפו אותו 2-3 פעמים במים נקיים. במידת הצורך, חזרו על התהליך. הוסיפו תמיד מים בעת שימוש בחומצת לימון, ואל תנקו ללא מים.

איכות הסביבה

בסיום חייו של קנקן הקפה, אין להשליך אותו עם האשפה הביתית הרגילה, אלא להעביר אותו לנקודת איסוף למכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים המיועדים למחזור. על ידי כך, תוכלו לסייע לשמור על הסביבה.

Gorenje

מאחלת לכם הנאה מלאה בעת השימוש בקומקום

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במכשיר ללא הודעה מוקדמת!

gorenje

גורניה. חותמים עיצוב

לקוחות נכבדים!

תודה שרכשתם אחד ממגוון מוצרי gorenje. אנו בטוחים כי תהינו מאיכות המוצר והשימוש בו.

נשמח לסייע בכל עצה ומידע במסגרת שעות פעילות שירות הלקוחות
ניתן לפנות בטלפון: *6683

סינודן בע"מ מקבוצת ח.י.
התע"ש 14 כפר סבא
טל': *6683

קבוצת ח.י.
חושבים יותר. עליך.

