

# gorenje

מצנם

הוראות שימוש, התקנה וחיבור

דגם

T2300CLIN

סינודן בע"מ  
מקבוצת ח.י.  
התע"ש 14 כפר סבא  
טל': \*6683

קבוצת ח.י.  
חושבים יותר. עליך.



אנו מודים לכם על האמון שלכם  
סינודן בע"מ מודה לכם על שרכשתם  
מצנע חשמלי מתוצרת חברת Gorenje.

מדריך הפעלה מפורט זה מסופק כדי  
שהשימוש במוצר זה יהיה קל יותר.  
ההוראות אמורות לאפשר לכם ללמוד את  
המכשיר החדש שלכם מהר ככל שניתן.

ודאו שהמכשיר שקיבלתם לא ניזוק. אם  
אתם מגלים נזק שנגרם בעת ההובלה,  
אנא צרו קשר עם המוכר שממנו רכשתם  
את המכשיר, או המחסן האזורי שממנו  
הוא סופק. ניתן למצוא את מספר הטלפון  
בחשבונית המכירה או בתעודת המשלוח.

הוראות לשימוש זמינות גם באתר  
האינטרנט שלנו:

[www.hye.co.il/Service&Support](http://www.hye.co.il/Service&Support)

או באתרי היצרן:

<http://www.gorenje.com>

<http://www.gorenjeplus.com>

במידה שתיתקלו בבעיות בהפעלה או  
שתתגלה תקלה במכשיר, אנא פנו  
למעבדת השירות הקרובה על פי הפירוט  
הנמצא בכריכה האחורית של החוברת.

**בברכה,**  
סינודן בע"מ

### חשוב

קראו בקפידה הוראות הפעלה אלו לפני השימוש במכשיר ושמרו אותן לעיון עתידי.

### סכנה

לעולם אל תטבלו את המצנן במים.

אל תכניסו מוצרי מזון גדולים או מזון העטוף ברדידי אלומיניום לתוך המצנן, מכיוון שאלו עלולים לגרום להתלקחות אש וסכנת התחשמלות.

### אזהרה

לפני חיבור המצנן לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בתחתית המצנן תואם למתח רשת החשמל בארץ: 230V~50Hz.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות

מופחתות, או חסרי ידע או ניסיון, אלא אם הם בפיקוח או תודרכו בנוגע לשימוש בטוח במכשיר על ידי אדם האחראי לביטחונם.

פקחו על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו במכשיר.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ילדים.

ניקוי ותחזוקת המכשיר לא יבוצעו בידי ילדים אלא אם הם מעל גיל 8 והם נמצאים תחת פיקוח מבוגר.

הרחיקו את המכשיר ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים.

אל תפעילו את המצנן מתחת או בסמוך לווילונות או חומרים דליקים אחרים או מתחת לדידה נמוכה, מכיוון שהדבר עלול לגרום לשריפה. אל תניחו את כיסוי האבק בדגמים מסוימים (בלבד) או חפץ אחר כלשהו על גבי המצנן כאשר הוא מופעל או כאשר הוא עדיין חם, מכיוון שהדבר עלול לגרום לנזק או לשריפה.

למניעת סכנת התלקחות אש, רוקנו לעתים קרובות את מגירת איסוף הפירורים. ודאו שמגירת הפירורים ממוקמת כהלכה.

נתקו מיד את המצנן מרשת החשמל אם אתם מבחינים בעשן או אש הנפלטים מהמצנן.

הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים.

אם כבל החשמל ניזוק, למניעת סיכונים, החלפתו תבוצע בידי טכנאי מורשה ומיומן מ.ח.י. שירות ולוגיסטיקה (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

מצנן זה מיועד לקליית לחם בלבד. אל תנסו להכניס מוצרי מזון אחרים לתוך המכשיר, כדי לא להיחשף לסיכונים מיותרים.

**קו מנחה זה הוא המסגרת התקפה  
באיחוד האירופי המתייחס להחזרה  
ומחזור על ציוד חשמלי ואלקטרוני.**

## **לפני השימוש הראשון**

הסירו מדבקות כלשהן ונגבו את המצנע במטלית לכה.

לפני שאתם משתמשים במצנע בפעם הראשונה, אנו ממליצים לכם לאפשר למצנע לסיים מספר מחזורי קלייה ללא פרוסות לחם בהגדרת ההשחמה הגבוהה ביותר בחדר מאוורר היטב. פעולה זאת תשרוף את כל האבק שייתכן והצטבר על גופי החימום ותמנע היווצרות ריחות לא נעימים במהלך הקלייה.

## **השימוש במצנע**

1. הניחו את המכשיר על משטח יציב ושטוח, הרחק מווילונות וחומרים דליקים אחרים. הכניסו את התקע לשקע החשמל בקיר.
2. כדי לכוונן את אורך כבל החשמל הנדרש, לפפו את אורך כבל החשמל העודף על הסוגרים שבבסיס המצנע.

### **קליית לחם**

- לעולם אל תניחו למצנע לפעול ללא השגחה.
1. הכניסו פרוסת לחם אחת או שתיים לתוך המצנע.
  2. בחרו את הגדרת ההשחמה הרצויה. בחרו בהגדרה נמוכה להשחמה קלה, ובחרו בדרגה גבוהה יותר להשחמה כהה יותר.
  3. דחפו את מנוף הקלייה כלפי מטה כדי להפעיל את המצנע. מנוף

## **זהירות**

אל תניחו לכבל החשמל להיתלות מעל קצה השולחן או משטח העבודה שעליו עומד המצנע.

הימנעו ממגע בחלקי המתכת של המצנע המתחממים מאוד במהלך הקלייה. געו אך ורק בבקרי ההפעלה.

אין להניח את המצנע על משטח חם.

חברו את המצנע לשקע חשמל המוארק בהארקה תקנית.

נתקו תמיד את המצנע לאחר השימוש.

המצנע מיועד לשימוש ביתי בלבד ובתוך הבית. הוא אינו מיועד לשימוש מסחרי או תעשייתי.

אם פרוסת לחם נתקעה בתוך המצנע, נתקו את המצנע מרשת החשמל ואפשרו לו להתקרר לפני שתנסו להוציא את פרוסת הלחם. אין להשתמש בסכין או בכלי חד העלולים לגרום נזק לגופי החימום.

מדף החימום מיועד אך ורק לחימום לחמניות או קרואסונים. למניעת חשיפה לסיכונים, אין להניח מוצרי מזון אחרים או חפצים כלשהם על מדף החימום.

**מכשיר זה מסומן על פי ההנחיה  
האירופית 2012/19/EU המתייחס  
לפינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני  
(WEEE).**

ולאחר מכן, לחצו על לחצן החימום מחדש (D). לחצן העצירה STOP יואר.

3. כשהלחם הקלוי מוכן, הוא קופץ והמצנן כבה.

### **בדיקת רמת ההשחמה**

המצנן מאפשר לכם להרים את ידית מנוף הקלייה כדי לבדוק את גוון הלחם בכל עת מבלי לבטל את תהליך הקלייה.

### **אל תיגעו בלחם במהלך הבדיקה.**

שחררו את ידית מנוף הקלייה והלחם יחזור לחריצים כדי להמשיך את תהליך הקלייה. אם אתם מרוצים מרמת ההשחמה, לחצו על לחצן העצירה כדי להפסיק את הקלייה נוספת.

### **ניקוי**

1. נתקו את המצנן מרשת החשמל.
2. הניחו למצנן להתקרר.
3. נקו את המצנן במטלית לחה. לעולם אל תשתמשו בכריות קרצוף, בתכשירי ניקוי שוחקים או נוזלים חריפים, כמו למשל, בנזין או אצטון כדי לנקות את המצנן.
4. לעולם אל תטבלו את המצנן במים. להסרת פירורים מהמצנן, שלפו את מגש איסוף הפירורים מהמצנן ורוקנו אותו. אל תהפכו את המצנן ואל תנערו אותו כדי להסיר את הפירורים.

### **איכות הסביבה**

בסיום חייו של המכשיר, אין להשליך אותו עם האשפה הביתית הרגילה, אלא להעביר אותו לנקודת איסוף למכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים המיועדים למחזור. על ידי כך, תוכלו לסייע לשמור על הסביבה.

הקלייה יינעל רק כאשר המצנן מחובר לרשת החשמל. לחצן העצירה STOP יואר. חלקים מתכתיים של המצנן מתחממים בעת הקלייה. אל תיגעו בהם.

4. כשהלחם הקלוי מוכן, הוא קופץ והמצנן כבה באופן אוטומטי. תוכלו לעצור את תהליך קלייה ולהקפיץ את הלחם בכל עת בלחיצה על לחצן העצירה STOP. כדי להוציא פריטים קטנים יותר, הזיזו את מנוף הקלייה מעט יותר כלפי מעלה. אם הלחם נתקע בתוך המצנן, הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר והניחו לו להתקרר לחלוטין. לאחר מכן, הוציאו בזהירות את הלחם מתוך המצנן. אל תשתמשו בסכין או בכלי מתכתי חד אחר כדי לחלץ את הלחם שנתקע, ואל תיגעו בחלקים הפנימיים של המצנן.

### **קליית לחם קפוא**

**הערה:** לקליית לחם קפוא נדרש זמן קלייה ממושך יותר מאשר לקליית לחם מופשר.

1. הכניסו למצנן פרוסה אחת או שתיים של לחם קפוא.
2. לקליית הלחם הקפוא:
3. דחפו כלפי מטה את מנוף הקלייה, ולאחר מכן, לחצו על לחצן ההפשרה (E). לחצן העצירה STOP יואר.
4. כשהלחם הקלוי מוכן, הוא קופץ והמצנן כבה.

### **חימום מחדש של לחם קלוי**

1. הכניסו למצנן פרוסה אחת או שתיים של לחם קלוי.
2. לחימום את הלחם הקלוי: דחפו כלפי מטה את מנוף הקלייה עד שינעל,

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע  
שינויים במכשיר ללא הודעה מוקדמת!

**Gorenje**  
**מאחלת לכם הנאה**  
**מלאה בעת השימוש**  
**בקומקום**

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע  
שינויים במכשיר ללא הודעה מוקדמת!

# gorenje

גורניה. חותמים עיצוב

## לקוחות נכבדים!

תודה שרכשתם אחד ממגוון מוצרי gorenje. אנו בטוחים כי תהינו מאיכות המוצר והשימוש בו.

נשמח לסייע בכל עצה ומידע במסגרת שעות פעילות שירות הלקוחות  
ניתן לפנות בטלפון: \*6683

## תחנות השירות:

מרכז – ח.י. שירות ולוגיסטיקה, רח' הפרדס 1, בית גמליאל - טל' \*6683  
חיפה והצפון – שירות מזור, רח' המסור 35, טבריה  
ירושלים – שירות אלרם, רח' הסדנא 7, תלפיות  
באר שבע – ח.י. שירות ולוגיסטיקה, - טל' \*6683  
אילת – שירות אקספרס, א. התעשייה החדש

סינודן בע"מ מקבוצת ח.י.  
התע"ש 14 כפר סבא  
טל': \*6683

קבוצת ח.י.  
חושבים יותר. עליך.

